



# Echolink Plus FRA

---

## Commandes DTMF pour USER

### Accès Users

Code "#" Déconnexion simple

Code "##" Déconnexion générale

Code "04" Suppression du « BUSY » local (ON/OFF)

Code "05" Suppression « Inactivity Timeout » (ON/OFF)

Code "08" Statuts de connexion du « link »

Code "09" Reconnexion sur la dernière connexion

Code "\*" StationInfo (donne votre indicatif)

Code "\*\*" Donne de l'heure

Code "\*#" Donne le numéro de Node de la Station

Code "\*0" Lecture du fichier d'info Général (Menu)

Code "\*1" Lecture du fichier d'info # 1 (Informations sur Echolink)

Code "\*2" Lecture du fichier d'info # 2 (Condition d'utilisation Echolink)

Code "\*3" Lecture du fichier d'info # 3 (Echolink sur le Répéateur)

Code "\*4" Lecture du fichier d'info # 4 (Entrée des instructions de commande)

Code "\*5" Lecture du fichier d'info # 5 (Instructions de commande)

Code "\*6" Lecture du fichier d'info # 6 (Info du maillage de la station)

Code "\*7" Lecture du fichier d'info # 7 (Conseils d'utilisation)

Code "\*8" Lecture du fichier d'info # 8 (Configuration)

Code "\*9" Lecture du fichier d'info # 9 (Info du jour)



# Echolink Plus FRA

---

## Commandes DTMF pour SYSOP

### Accès Sysop ( depuis le PassWord )

Code "0#00"	« Link » a l'Arrêt
Code "0#01"	« Link » en service
Code "0#10"	Met les trois cdes « Timeout » a 0 pour maintenir la connexion
Code "0#11"	Mise en état par DEFAUT des trois cdes « Timeout »
Code "0#20"	Mise des annonces et de connexion a l'arrêt
Code "0#21"	Mise des annonces et de connexion en fonction
Code "0#22"	Mise hors service de la communication
Code "0#23"	Mise en service de la communication
Code "0#30"	La coupure de nuit est hors service
Code "0#31"	La coupure de nuit est en service conformément à la configuration
Code "0#40"	Coupure temporaire (Busy) place Echolink hors service
Code "0#41"	Coupure temporaire (Busy) place Echolink en service
Code "0#50"	La priorité pour du QSO local est hors service (Busy et DTMF bloqué sur Echolink)
Code "0#51"	La priorité pour du QSO local est en service (Busy et DTMF débloqué sur Echolink)
Code "0#99"	Script terminer
Code "0#**"	Annonce (vocale) des Statuts de la configuration
Code "0##0"	Relance le Script DEMARRER
Code "0###"	Arrêt du Script immédiat